

NÁVOD K POUŽITÍ

- Přilba byla vyvinuta pro jízdu na kole a nesmí se používat pro motorismus, při šplhání apod.
- Následkem pádu mohou v přilbě vzniknout neviditelná poškození, která znemožňují její použití. Po pádu se má přilba vyměnit i když vypadá jako nepoškozená.
- Berte ohled na to, že - v závislosti na síle a úhlu prudkého nárazu - může přilba dokonce prasknout, což se má také stát, aby se vyloučily účinky sil prudkého nárazu na hlavu.
- V případě kontaktu s ostrohrannými předměty a skálami se může přilba poškodit.
- Dodržujte při jízdě vždy platné dopravní předpisy.
- Dbejte vždy na optimální nasazení přilby, když ji používáte. Nesmí se posunout, protože by jinak nebyl dále zaručen její ochranný účinek.
- Žádná přilba nemůže poskytovat úplnou ochranu před nepředvídatelnými zraněními! Přilba může jenom zabránit, aby po pádu došlo k těžkým zraněním hlavy. Doporučuje se nosit další ochrannou výstroj jako chrániče paží, kolen a loktů.
- Pod přilbou se nemá nosit žádný šátek, vlasy svázané do drdlou nebo pod. Nebezpečí úrazu!
- Řemínek musí být po dobu používání přilby zapnutý!
- Nejpozději po 5 letech bez poškození se má přilba nahradit za novou.
- Následkem působení laků (barev), nálepek, čisticích kapalin, chemikálií nebo rozpouštědel se může ochranný účinek přilby vážně narušit. Čistěte přilbu jenom vlažnou vodou.
- Aby přilba poskytovala přilba maximální ochranu, musí být přizpůsobena na hlavu. Není-li možné přilbu optimálně přizpůsobit, nepoužívejte ji. Zvolte jiný model.
- Originální komponenty Vaší přilby nesmí být ani modifikovány ani odstraněny. To se nevztahuje na hledí, které je možné podle volby sejmout.
- Nepřipevňujte na přilbu žádné předměty jako zrcátka nebo svítilny. Za vysokých teplot (přes 43°C) by se mohla skořepina přilby deformovat.
- Nenechávejte přilbu v autě nebo v blízkosti přímých či nepřímých tepelných zdrojů. Přilba se změklu nebo zdeformovanou skořepinou se nesmí dále používat.
- Děti nesmí přilbu nosit při hraní nebo jiných aktivitách, při nichž hrozí nebezpečí uškrcení.
- Hledí neposkytuje samo o sobě žádnou ochranu proti prudkému nárazu, nemá však negativní vliv na ochranný účinek přilby.

Pro osoby, které nosí brýle:


Nosíte-li brýle, musí ramínka probíhat mezi hlavou a předními pásky (tzn. uvnitř).

Péče:


- Čistíte přilbu jenom suknem nebo vlhkým hadrem a čistou vodou, bez použití speciálních čistících prostředků.
- Rozpouštědla mohou poškodit povrchy a materiál.
- Přilba má jenom omezenou dobu použitelnosti. Jakmile vypadá, že je přilba opotřebovaná, vyměňte ji.

NASTAVENÍ


- 1.0 Přilba se nasazuje na hlavu přímo, tak aby bylo zakryté čelo, spánky a týl. Zorný úhel nesmí být přilbou omezen. Přilba nemá být ani příliš těsná v týlu, ani nemá být příliš stažena do čela. Pevné nasazení lze překontrolovat lehkým kroucením hlavy s otevřeným podbradním páskem. Přitom se pozice přilby nesmí změnit. Optimální padnutí je nutné, aby mohla přilba 100% splnit její bezpečnostní funkci.



- 2.0 Nyní se čelní kroužek otočným uzávěrem na zadní straně přilby utáhne tak, aby hlavu pevně objímal. Přitom je nutné dbát na pohodlí.

**SNAP 360**



- Upínací systém je vybaven kroužkem otočným o 360°.
- Optimální přizpůsobení hlavě se provádí podle návodu v bodu 2.0.
- Kromě toho umožňuje boční nastavení výšky.




SILC 180+

Upínací systém nabízí různé možnosti nastavení:

- **Nastavení otočného kroužku:**
Optimální přizpůsobení hlavě se provádí podle návodu v bodu 2.0.
- **3stupňové nastavení výšky:**
Nastavte celý upínací systém do výšky.
- **3stupňové nastavení šířky:**
Máte úzký tvar hlavy? Pravou a levou stranu upínacího systému lze nastavit podle obvodu hlavy. Přitom je důležité, abyste dbali na oboustranné, symetrické nastavení šířky.




- 3.0 Potom začne nastavení délky upínacích pásků. Upínací pásky nastavíte tak, že je spustíte svise od helmy dolů a rozdělovače pásků musí přiléhat na lícní kosti.



Umístěte rozdělovač pásků tak, aby se upínací pásek nedotýkal uší. Maximálně 2 cm pod ušima. Vždy vytáhněte dlouhý, zadní upínací pásek zvlášť na správnou délku. Délka upínacích pásků se reguluje v upínacím systému tak, že oba pevně přiléhají pod bradu bez zařezávání do hlavy.

4.0 Nastavit podbradní pásek:

Podbradní uzávěr zavřít a délku podbradního pásku nastavit tak, aby přiléhal těsně k bradě, aniž by tlačil.




Tip:

Pokud je vše správně nastaveno, můžete si mezi bradou a bradou přejít prstem. Neexistuje žádné riziko zachycení pokožky v sponě.

Takhle přilbu sejmete:


Většina helem CUBE je vybavena ráčnovou přezkou. Otevření přezky je provedeno stisknutím červeného tlačítka CUBE.

ZAVŘENO



Otevřít stiskněte zde.

OTEVŘENÝ




Magnetické uzávěření SNAP je možné otevřít přesunutím obou komponent.

ZAVŘENO



Otevřít stiskněte zde.

OTEVŘENÝ



TAKHLE MŮŽETE PŘEVEDENÁ NASTAVENÍ PŘEKONTROLOVANĚ

Proveďte obě následující zkoušky:

- Kruťte hlavu z jedné na druhou stranu. Přitom se nesmí přilba na Vaší hlavě posunout.
- Pokuste se, přilbu na Vaší hlavě posunout dopředu a dozadu. Jestliže se přilba posune dozadu, utáhněte přední pásek pevněji. Jestliže se přilba posune dopředu, utáhněte zadní pásek pevněji. Nemůžete-li přilbu správně nastavit, potřebujete eventuálně menší velikost přilby. Obráťte se na Vašeho autorizovaného prodejce.

Hledí:

Odtáhněte konce hledí od přilby a poté hledí zvedněte nahoru.

K opětovnému připevnění hledí na přilbě hledí vystředíte a nechte čepý hledí zaskočit do příslušných otvorů v přilbě.

Pozor:

NEPOKOUŠEJTE SE hledí při snímání z přilby táhnout za jeho střed směrem dopředu. To by mohlo poškodit jak přilbu tak i hledí.

K přestavení nastavte hledí nahoru nebo dolů do požadované polohy.

X-Lock:

X-Lock je kompatibilní se všemi systémy X-Lock od společnosti CUBE a ACID. Otevřete kryt X-Lock otočením o 45° ve směru chodu hodinových ručiček.

X-Adapter:

Adaptér „X-Adapter“ je možné otočit o 180° v horizontálním uložení ve směru jízdy. Adaptér pak musí být opět zajištěn v poloze, která kopíruje tvar. Na zámek X-Lock, který se odkryje, můžete pomocí systému X-Lock instalovat kompatibilní osvětlení. Pokud systém nepoužíváte, musíte adaptér znovu otočit o 180° tak, abyste zabránili znečištění systému.

Světla:

V naší kolekci jsou helmy, k nimž sériově patří světla nebo je lze dodatečně vybavit světly. Tato světla na helmě nepředstavují osvětlení ve smyslu pravidel silničního provozu, ale jsou jen doplňkové osvětlení. Pokud jde o výměnu baterií nebo odbornou likvidaci světél, dodržujte návody, které jsou přiložené v balení, listy s poznámkami a označení na výrobku.

Navštivte nás na naší stránce www.CUBE.eu. Najdete na ní mimo jiné novinky, informace a poslední aktuální verze našich návodů k obsluze včetně adres našich specializovaných prodejců.