




## 1. vyberte ventilek



## 2. zasuňte do ventilků



## 3. napumpujte



# RACE UHP

ULTRA HIGH PRESSURE

## 4. odejměte pumpu

